CHRONOMATIC -312 Radio-Reloj Despertador AM/FM con pantalla LED (120-1607) Spanish Translation Faxback Doc. # 47277

#### MANUAL DEL PROPIETARIO

Sirvase leer estas instrucciones antes de usar este equipo.

Advertencia: Para evitar un incendio o recibir una descarga el,ctrica, no exponga este producto a la lluvia o humedad.

CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA EL CTRICA

NO LO ABRA

CUIDADO: PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE RECIBIR UNA DESCARGA EL CTRICA, NO ABRA NI EXTRAIGA EL BASTIDOR DE ESTE PRODUCTO. NO EXISTEN COMPONENTES EN SU INTERIOR QUE REQUIERAN DE MANTENIMIENTO. REFI RASE A PERSONAL Y SERVICIO CALIFICADO.

Este s¡mbolo es con la intenci¢n de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso y sin aislamiento, en el interior de este producto, que pudiera ser de la suficiente magnitud para constituir el riesgo de una descarga el,ctrica. No abra el bastidor de este producto.

Este s;mbolo es con la intenci¢n de alertar al usuario de la presencia de instrucciones muy importantes para la operaci¢n y mantenimiento de este producto, que se han incluido en la literatura que lo acompa¤a.

### CARACTERISTICAS

Su radio-reloj despertador AM/FM, Radio Shack Chronomatic-312, es un equipo de precisi¢n dentro de un bastidor c£bico muy agradable.

Ofrece estas caracter; sticas:

Pantalla grande-le permite leer la hora con gran facilidad.

Selecci¢n de alarmas-le permite despertar con el sonido de un zumbador o el radio.

Cron¢metro para dormir-reproduce el sonido del radio hasta durante 1 hora y 59 minutos, antes de apagarse autom ticamente.

Caracter; stica para dormitar-suspende el sonido de la alarma y se programa para volver a sonar despu,s de un lapso de aproximadamente 9 minutos, para disfrutar de esos minutos adicionales de sue¤o.

Bater;a de respaldo-mantiene el reloj en funcionamiento, hasta un m ximo de 8 horas, en caso de una interrupci¢n en el servicio el,ctrico.

Battery Sentinel-le indica cuando sea necesario reemplazar la bater;a de apoyo.

Enchufe para aud; fono-le permite conectar un aud; fono monaural, para

escuchar con privac;a.

### PREPARATIVOS

#### CONEXION A LA ENERGIA EL CTRICA

Conecte el cable para la corriente el,ctrica en un enchufe est ndar. La pantalla destella.

Nota: El cable para la corriente el,ctrica ha sido polarizado (una cuchilla es m s grande que la otra). Si la clavija no puede ser conectada en el enchufe, g;rela hacia su lado contrario y vuelva a intentarlo. No force la conexi¢n.

# INSTALACION DE LA BATERIA DE RESPALDO

Para mantener el reloj en marcha, en caso de una interrupci¢n en el servicio el,ctrico, instale una bater;a de 9 voltios. Le sugerimos adquirir una bater;a alcalina RadioShack Cat. No. 23-553.

#### Notas:

- \* Para prevenir el consumo innecesario de la bater;a de respaldo, conecte el cable de la corriente el,ctrica, antes de instalar la bater;a.
- \* La pantalla del reloj no se ilumina mientras opera con la energ;a de la bater;a de apoyo, sin embargo el reloj, continfa su marcha durante aproximadamente 8 horas.
- \* Si la pantalla destella, despu,s de una interrupci¢n en el servicio el,ctrico, ser indicaci¢n de que la bater;a est muy d,bil para mantener en marcha el reloj. Reemplace la bater;a y vuelva a ajustar la hora en el reloj.
- 1. Ejerza presi¢n sobre el pestillo de la cubierta del compartimento para la bater;a y deslice la cubierta hacia la direcci¢n que se¤ala la flecha.
- 2. Conecte la bater; a en las terminales. Ahora, coloque la bater; a en el interior del compartimento.
- 3. Reinstale la cubierta.

El indicador BATTERY SENTINEL se ilumina cuando la bater; a no ha sido instalada o requiera ser reemplazada.

# USO DE LOS AUDIFONOS

Para escuchar con privacia, gire el control VOLUME hacia su posici¢n m;nima y conecte un juego de aud;fonos monaurales con un conector de 3.5 mm de di metro en el enchufe EARPHONE. Su tienda Radio Shack de la localidad ofrece una l;nea completa de aud;fonos para este uso.

Salvaquardas para escuchar con aud; fonos

Para proteger su sistema auditivo, siga estos lineamientos al usar un juego de aud; fonos.

- \* Coloque el nivel de volumen en su posici $^{\circ}$ n  $^{\circ}$ nima antes de escuchar el sonido del radio. Una vez que lo escuche, ajuste el nivel del volumen a un nivel  $^{\circ}$ c $^{\circ}$ modo.
- \* No escuche a niveles demasiado elevados. Escuchar a estos niveles pudiera provocarle la p,rdida permanente del o¡do.
- \* Una vez que haya establecido el nivel de volumen, no lo incremente. Con el transcurso del tiempo, sus o¡dos se adaptar n a ese nivel de volumen, por lo tanto; un nivel de volumen que no provoque molestias, pudiera afn as¡ da¤ar sus o¡dos.

### OPERACION DEL RADIO

- 1. Coloque el control VOLUME totalmente hacia la izquierda.
- 2. Coloque el selector ON/OFF/AUTO/ALARM en la posici¢n ON para encender el radio.
- 3. Coloque el selector AM/FM en la banda deseada.
- 4. Ajuste el control VOLUME como usted lo desee.
- 5. Ajuste la posici¢n del control TUNING en la estaci¢n deseada.

Nota: El radio contiene dos antenas. La antena AM est integrada. Gire el radio hasta obtener la mejor recepción en AM. Para obtener la mejor recepción en FM, extienda el cable de la corriente el,ctrica a su m xima longitud.

6. Coloque el selector ON/OFF/AUTO/ALARM en la posici¢n OFF para apagar el radio.

## OPERACION DEL RELOJ

## AJUSTE DE LA HORA

- 1. Oprima y mantenga oprimido el bot¢n TIME SET.
- 2. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el bot¢n HOUR para ajustar la hora.

Nota: El indicador PM se ilumina para se¤alar las horas PM.

- 3. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el bot¢n MINUTE para ajustar los minutos.
- 4. Suelte el bot¢n TIME SET.

# USO DE LA ALARMA

Para usar la alarma, ser necesario programar la hora para despertar y posteriormente activar el despertador.

Programaci¢n de la hora para despertar

1. Oprima y mantenga oprimido el bot¢n ALARM SET.

2. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el bot¢n HOUR para ajustar la hora del despertador.

Nota: El indicador PM se ilumina para se¤alar las horas PM.

- 3. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el bot¢n MINUTES para ajustar los minutos.
- 4. Suelte el bot¢n ALARM SET.

### Notas:

- \* Al soltar el bot $\dot{v}$ n ALARM SET, la hora normal del d¡a reaparece en la pantalla.
- \* Para consultar la hora del despertador, mientras aparece la hora normal del d;a, en el reloj, oprima ALARM SET.

Activaci¢n y desactivaci¢n del zumbador o radio para despertar

Usted podr establecer que el despertador emita el sonido de un zumbador o encender el radio a la hora previamente programada.

Para escuchar el sonido del zumbador, coloque el selector ON/OFF/AUTO/ALARM en la posici¢n ALARM.

Para escuchar el sonido del radio, asegfrese que el radio est, sintonizado en la estaci¢n deseada. Ahora, coloque el selector ON/OFF/AUTO/ALARM en la posici¢n AUTO.

Para desactivar el zumbador o apagar el radio, coloque el selector ON/OFF/AUTO/ALARM en la posici¢n OFF u oprima ALARM SET.

### Notas:

- \* El indicador con el s;mbolo %, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla, se ilumina al activar la alarma.
- \* Si usted no desactiva el sonido de la alarma, el sonido del zumbador o el radio, permanecer activado durante 1 hora y 59 minutos.
- \* Si usted oprime el bot¢n ALARM SET para desactivar la alarma, la alarma volver sonar al siguiente d;a y a la misma hora programada.
- \* Si usted coloca el selector ON/OFF/AUTO/ALARM en la posici¢n OFF para desactivar la alarma, ser necesario volver a colocarlo en su posici¢n AUTO o ALARM para que la alarma vuelva a activarse al  $d_1$ a siguiente y a la hora programada.

Uso del bot¢n SNOOZE

Para desactivar durante aproximadamente 9 minutos el sonido de la alarma, oprima SNOOZE.

#### Notas:

- \* Usted podr , repetidamente, oprimir el bot¢n SNOOZE durante 1 hora y 59 minutos. Despu,s del transcurso de 1 hora y 59 minutos, el zumbador o el radio no se volver n a activar sino hasta el d;a siguiente a la hora programada para despertar.
- \* Si el indicador BATTERY SENTINEL se ilumina al oprimir el bot¢n SNOOZE, la bater;a de respaldo est debilit ndose.

### USO DEL CRONOMETRO PARA DORMIR

Usted podr programar el radio para que se mantenga encendido durante el lapso de 1 hora y 59 minutos, antes de que se apague autom ticamente.

Para establecer el cron¢metro para dormir, coloque el selector ON/OFF/AUTO/ALARM en la posici¢n OFF, AUTO, o ALARM y oprima SLEEP.

Para programar que el radio permanezca encendido durante 59 minutos o menos, oprima y mantenga oprimido el bot¢n SLEEP. Oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el bot¢n MINUTE hasta que la pantalla refleje el n£mero de minutos deseados.

Para programar que el radio permanezca encendido entre 1 hora y 1 hora 59 minutos, oprima y mantenga oprimido el bot¢n SLEEP. Ahora, oprima HOUR hasta que el cron¢metro pase de 0:00 a 1:59 en la pantalla. Mantenga oprimido el bot¢n SLEEP y oprima MINUTE hasta que la pantalla refleje el n£mero de minutos deseado.

Para desactivar la programaci¢n del cron¢metro, antes de apagar autom ticamente el radio, oprima SNOOZE.

### MANTENIMIENTO

Las siguientes sugerencias le ayudar n al cuidado y mantenimiento de su radio-reloj despertador para disfrutarlo durante a¤os.

- \* Use solamente una bater; a nuevo del tipo y tama¤o requerido.
- \* Mantenga el radio-reloj seco. Si se llegara a mojar, s,quelo inmediatamente.
- \* Mantenga el radio-reloj alejado del polvo y las grasas.
- \* Use y mantenga el radio-reloj bajo condiciones normales de temperatura.
- \* Manipule el radio-reloj con mucho cuidado.
- \* Limpie el radio-reloj con un trapo h£medo, para mantenerlo con aspecto de nuevo. Evite el uso de productos qu;micos abrasivos, solventes para limpieza, o detergentes concentrados para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del radio-reloj, pudiera ser la causa de un mal funcionamiento del mismo e invalidar su garant;a. Si su radio-reloj no est funcionando como debiera, ll,velo a una tienda RadioShack de la localidad para obtener ayuda.

#### **ESPECIFICACIONES**

BANDAS

AM 530-1710 KhZ FM 88-108 Mhz

Frecuencia intermedia

AM 455 khz FM 10.7 Mhz

GENERALIDADES

Energ;a requerida 110-120VAC, 50 Hz, 6 Watts

Potencia de salida DC 9V 250mV

Bocina 8 ohms, 6.35cms, 0.5 Watts

Dimensiones  $114 \times 130 \times 114 \text{ mm}$  Peso 680 gms (sin bater;a)

Estas especificaciones son para los modelos t;picos, ciertas unidades pudieran variar individualmente. Las especificaciones est n sujetas a cambio sin previo aviso.

(c)1995 InterTAN Inc.

Todos los Derechos Reservados.

Battery Sentinel, Chronomatic y Radio Shack son marcas registradas en uso por Tandy Corporation.